

POSE SUR CHARNIÈRES

La pose sur CHARNIÈRES A PAUMELLE permet d'avoir les piliers inférieurs à la hauteur du portail côté gonds.

Les charnières sont installées sur le côté intérieur des montants, par paire sur le vantail. Cependant pour les portails d'une grande hauteur nous installons une troisième au centre.

Les gonds conseillés pour cette installation sont des gonds multi laqués, et la pose est prévue exclusivement entre piliers.

Suivant la pose, l'ouverture peut être supérieure à 90°, cependant l'emprise de l'ensemble (gond + charnières) réduit considérablement le passage (130 mm).

Elles ne sont pas compatibles avec d'autres options

