

# FICHE DE POSE


## PORTILLON BOIS

Accessoires :


- portillon
- 2 pentures équerre (1 haute et 1 basse)
- boulons, écrou, rondelles, vis préfixation
- 1 gond

- 1 crapaudine
- 1 serrure en applique complète (*cyindre, plaque de propreté, boîtier serrure, jeu de béquille, gâche, butée*)


**ATTENTION : LES CALES NE SONT PAS FOURNIES**  
**TOUS LES SCHEMAS SONT VUE DE LA PROPRIETE**




Mettre en place des cales dessous, laisser un jeu de min 25 mm (*faire attention que le portillon ne touche pas le sol en position ouverte*)




Présenter le vantail




Mettre d'aplomb le vantail, puis le régler (*régler les jeux du pilier à l'aide de cales 25mm*)



Pré-monter les pentures (*avec 3 vis de préfixation PAR penture*) NB : *la petite en haut et la grande en bas*



Tracer la position du gond et de la crapaudine




Percer l'emplacement du gond et de la crapaudine


# FICHE DE POSE

## PORTILLON BOIS


7



Mettre en place le gond et la crapaudine




8




Repositionner le vantail, réajuster les pentures dans le gond et reconstrôler l'aplomb du vantail

9




Percer avec un pare-éclat et boulonner les pentures

10




Mettre en place le vantail

11



Poser la serrure et la gâche

12



Visser la butée